





	Instalação do Driver					
	Para um melhor desempenho da impressor atualmente instalado, pois existem diversa no uso do POS.	a junto ao microvix ERP, recomendam as versões de instaladores, sendo que	os a remoção do driver algumas causam instabilidade			
	È indicado instalar o driver conforme (Drive	er MP4200_TH_FI).				
	Acesse: Gerenciador de dispositivos> Clique com o botão direito do mouse em cima da impressora:					
		Atualizar Driver				
		Desativar				
	🔊 🚯 Rádios Blueto	Desinstalar				
	⊳ - — Teclados ⊳ Unidades de c	Verificar se há alterações de hardware				
	⊳ 📲 Unidades de [Propriedades				
	a o assistente Atualizar I	Driver para o dispositivo selecionado.				
L	inx [×]		- 4			





Permissao lotal de acesso			
	2 ini om sup pasta dostino, clique	com o botão diroito o colocion	0
Acesse o alquivo bellalis	2.iiii eili sua pasta destillo, cilque	com o botao unento e seleción	e
"Propiedades">(Siga o seo	quencial das flechas)	Selecionar este tipo de objeto:	
Sector Det V C. A.	Permissões para BemaFI32	Usuários, Grupos ou Entidades de segurança interna	Tipos de objeto
Jegurariva Detaines Versoes Antenores		Deste local:	
Nome do objeto: C:\Users\gislani.bosse\Desktop\Impressora blinda	Segurança	linx-inves.com.br	Locais
Nomes de grupo ou de usuário:	Nome do objeto: C:\Users\gislaini.bosse\Desktop\Impressora blinda	Digite os nomes de objeto a serem selecionados (<u>exemplos</u>):	
Cislaini Grasieli Cordeiro Bosse (gislaini bosse@linx.com.br)	Nomes de grupo ou de usuário:	TODOS	Verificar nomes
Administradores (JOINOTFS252\Administradores)	SISTEMA Gielaini Graelalli Cordairo Bossa (delaini bossa@inv.com.br)		
	& Administradores (JOINOTFS252\Administradores)		
Para alterar permissões, clique em Edita		Avançado	Cancelar
Permissões para SISTEMA Permitir Negar		🖐 Permissões para BemaFl32	•
Controle total	Adicionar Remover	Segurança	
Modificar V las & wassister	Premis Zurana CICTEMA	Nome do objeto: C:\Users\gislaini.bosse\Desktop\Impressora blinda	
Leitura V	Controle total	Nomes de grupo ou de usuário: R. SISTEMA	
Gravar 🗸	Modificar	Administradores (JOINOTFS252'Administradores)	
Permissoes especiais	Ler & executar	O Ag Todos	
Para permissões especiais ou configurações Avançadas	Leitura V E La	Adicionar Remover	
Calita mala sobre norminaçãos o controlo do acoseo		Permissões para Todos Permitir Negar	
Saba mais sobre permissões e controle de acesso	Salba mais sobre permissões e controle de acesso	Controle total Modificar	
OK Cancelar Aplicar	OK Cancelar Apicar	Let & executar	
		Graver 🗸 👘	

	Arquivo BEMAFIS Arquivo somente Leitura	32.INI			
	 Acesse o arquivo Bema "Propiedades"> e deixa 	fi32.ini em sua pasta destino, clique com o botão direito e selecione o checkbox "Somente Leitura" DESMARCADO (Siga o sequencial das flechas)			
	Propredades de Bernahl32 coa				
		Geral Segurança Detalhes Versões Anteriores			
		BemaF132			
		Tipo de Parámetros de configuração (ini)			
	1	arquivo: Abre com: Delande contragence (and particular) Abre com: Delande contragence (and particular) Abrerar			
		Local: C:\Windows\SysWOW64			
		Tamanho em 12.0 KB (12.288 bytes)			
		Criado em:			
		Modificado quarta feira, 1 de outubro de 2014, 16:51:26			
		em: Acessado em: segunda feira, 17 de agosto de 2015, 11:29:24			
Ι.	iou 👗		8		
'	.INX		Ŭ		



Cadastro Acesso Restrito	da ECF no >> Emissor de Cu	ERP upom Fiscal>					
 Deverá ser realizado o cadastro da ECF, conforme modelo abaixo. Lembrando que as informações abaixo são apenas uma ilustração, os campos devem ser preenchidos de 							
							hidos de
acordo com Bematech	a existência de c	ada um deles na LX (Alíquotas de ICMS:	da ECF.	F		Totalizadores Não Fiscais:	
Formas de Pagamento:		Isento	l	ndice: I	I	Sangria:	29
Dinheiro:	Dinheiro	Não Incider	nte I	ndice:	NN	Suprimento:	30
Chq. Vista:	Chq. Vista	Substituição	o Tributária	ndice:	F	Recebimentos:	01
Chg. Prazo:	Chq. Prazo	Valor:	07,00 %	Índice:	0700	Relatório Gerencial:	01
Crediário:	Crediario	Valor:	12,00 %	Índice:	1200	Vale Iroca	02
Cartão:	Cartao	J Valor:	17,00 %	Indice:	1700		
Cartao.] Valor:	25,00 %	Indice:	2500		
Convenio:	Convenio	Alíquotas de ISS:				_	
Vale:	Vale	Valor:	05,00 %	Índice:	0500		
		Valor:	10,00 %	Índice:	1000		
		Valor:	15,00 %	Índice:	1500		
		Valor:	20,00 %	Índice:	2000		
Linx							10

Conclusão

Finalização e dicas.

- Após realizar todas as configurações indicadas, abrir o POS.
- 0 POS deverá ser aberto sem nenhum erro para que seja possível realizar também um teste de venda.

Dicas:

Linx

- Caso acuse qualquer "Erro" na abertura do POS Abrir um chamado para fila 47.5 com a imagem do erro + log do POS, que o mesmo será tratado com prioridade alta. Não adianta prosseguir se houver erro de comunicação. O POS estará impedido de realizar vendas.
- Erro ao inserir um item na venda: Verifique se a alíquota configurada no item está devidamente configurada no ECF e no cadastro da ECF no ERP.
- Erro ao inserir o plano de pagamento: Verifique se o mesmo está devidamente configurado no ECF e no cadastro do ERP, observando também se não há nenhum "espaço" indevido nos cadastros

11

