



# Conteúdo

1.	Apre	esentação do equipamento	2
2.	Pré	Requisitos para Ativar e Associar	3
	2.1	Liberação de Portas na Rede Local	3
	2.2	Vinculação	3
3.	Proc	esso de instalação, ativação e associação	6
	3.1	Instalação	6
	3.2	Driver e Software de Ativação	6
	3.3	Instalação do Driver	8
	3.3.1	1 Windows 7, 8 e 8.1 32-64 Bits	8
	3.3.2	2 Windows 10 32-64 Bits 1	14
	3.4	Configurando o SAT no Windows 1	19
	3.5	Configurações extras recomendadas no Windows 2	22
	3.6	Configurando o SAT no Linux	23
	3.7	Instalar Software de Ativação2	25
	3.9	Configurando a Rede do SAT para transmissão dos cupons a SEFAZ 2	<u>29</u>
	3.10	Orientações para ativação	32
	3.10.1	Ativando SAT	32
	3.10	2 Como ativar o SAT com Certificado AC-SAT/SEFAZ	32
	3.10	0.3 Como ativar o SAT com Certificado ICP-BRASIL	34
	3.11	Associar Assinatura - Produção (Contribuinte)	37
	3.12	Ativar SAT de Homologação (Desenvolvedor)	38
	3.13	Associar Assinatura - Homologação (Desenvolvedor)	38
4.	Dese	crição dos LEDS (Software básico 03.00.00)	39
5.	FAQ	– Respostas das Perguntas Freqüentes <sup>2</sup>	11
6.	Lege	endas e Siglas	13



# 1. Apresentação do equipamento

O SAT é um equipamento que processa a venda do aplicativo comercial, gera e autentica o Cupom Fiscal Eletrônico (CFe SAT) através do certificado digital instalado transmitindoo para a Secretaria da Fazenda. Este equipamento é conectado ao Aplicativo Comercial (computador) através da porta USB e ao Fisco através da internet (Ethernet). Após a autenticação, o SAT envia uma cópia de segurança do CF-e SAT, para o aplicativo comercial, que deverá armazená-lo. Ao receber o CFe SAT, o aplicativo comercial comandará a impressão do Extrato, que é sua representação gráfica, em uma impressora normal.







# 2. Pré Requisitos para Ativar e Associar

### 2.1 Liberação de Portas na Rede Local

Para que o SAT seja ativado, associado e se comunique periodicamente com a Sefaz, é necessário que a rede local do estabelecimento tenha os seguintes acessos liberados.

	Ambiente de Produção (Contribuinte)		Ambiente de Homologação (Desenvolvedor)
	Webservices		Webservices
Porta	443	Porta	443
URL	https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br		
URL	https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br	URL ht	tps://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br
URL	https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br		
Porta	123	Porta	123
URL	ntp.cais.rnp.br	URL	ntp.cais.rnp.br
URL	a.ntp.br	URL	a.ntp.br
URL	b.ntp.br	URL	b.ntp.br

Dependendo da infra-estrutura de rede as portas devem ser liberadas no roteador, firewall, proxy e sistemas de bloqueio. Caso não saiba realizar esse procedimento, entre em contato com o responsável pela TI do estabelecimento.

#### 2.2 Vinculação

Para ativar o SAT é necessário vincular o número de série do equipamento ao CNPJ do estabelecimento seguindo o passo a passo abaixo:

Entre no SGR-SAT (Sistema de gestão e retaguarda do SAT-CF-e). https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx

O acesso ao sistema é realizado através de Certificado Digital, portanto certifique-se de que o mesmo esteja instalado no computador. Caso tenha alguma duvida quanto certificado necessário acesse: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/Guia-Acesso-Contribuinte.aspx

Selecione seu perfil e clique no ícone do Certificado Digital.

3



Acess Selecione abai	so ao Sistema xo seu perfil e o tipo de acesso:
Contribuinte 💿	Acesso via Certificado Digital Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo.
Fazendário 🔾	Certificado Digital
Software House 🔾	Acesso via Usuário e Senha
Contabilista 🔾	Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE).
Atendente 0800 🔾	
Procurador O	

Importante, Caso possua filiais, vai aparecer mais de um CNPJ, é necessário nesse momento selecionar corretamente o CNPJ da loja/filial em que o SAT vai operar, conforme exemplo abaixo

Selecione um documento				
CNPJ	Pesquisar Limpar			
	CNP)			
	O 53.485.215/0001-06			
	○ IX.XIX.XIX/XIXX-XX			
	IN-INDUMENTIAL (			
	O XX XXX XXX/XXXX-XX			
	○ xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
	O XX.XXX.XXX/XXXX-XX			

Clique no menu Equipamento e selecione a opção Ações > Vincular Equipamento SAT





Caso não saiba qual tipo de certificado selecionar leia a breve explicação abaixo.

**ACSAT:** Esse certificado é fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo sem nenhum custo ao contribuinte.

**ICP-Brasil:** Caso o contribuinte opte por vincular e ativar com esse certificado, deverá adquiri-lo junto a uma Autoridade Certificadora.

Sempre se recomenda ativar o SAT via AC-SAT, Pois alem de não possuir custos adicionais, o processo de ativação e renovação é consideravelmente mais simples que o ICP-Brasil.

Já possuo um certificado ICP-Brasil para emissão de Notas Fiscais, posso usá-lo para ativar o SAT?

**R:** Não. Conforme citado acima, esse certificado é específico para o SAT e deve ser adquirido junto a uma Autoridade Certificadora.

Agora que você já entendeu a diferença, selecione o tipo (recomendamos o AC-SAT) e clique em **Enviar**.

Vin	cular Equipamento SAT	
VIII	cular Equipamento SAT	
Vinculo equipamento SAT abaixo discriminado: Ao contribuinte:		
CNP3:		
Razão Social:		
Número(s) de série:	000013606-98	
E-mail:		
	-	
TERMO DE ACEITE DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEFAZ/SP PA	RA O EQUIPAMENTO SAT-CE-E:	
2º do artigo 10 da MP 2200-2, de 24/8/2001, e dos artigos de Certificado Digital oferecido sem ônus pela Secretaria d da Autoridade Certificadora AC-SAT da SEFAZ-SP (DPC / Eletrônico emitido pelo equipamento ora em ativação, para Na hipótese de não aceite, a continuidade do processo de Brasil, ficando o contribuinte ciente de que a Secretaria da decorrentes desse certificado, tais como aquisição, geraçã contribuinte.	219 e 220 da Lei nº 10.406, de 10/1/2002, solicitamos a sua declaração de aceite do uso a Fazenda do Estado de São Paulo, conforme a Declaração de Práticas de Certificação AC-SAT SEFAZ-SP) como instrumento de autoria e integridade do Cupom Fiscal fins de produção de todos os efeitos legais atinentes a este documento fiscal. ativação do equipamento dependerá de utilização de Certificado Digital padrão ICP- Fazenda do Estado de São Paulo exime-se da cobertura de quaisquer custos e suporte o, instalação e manutenção, correndo estes integralmente por conta do próprio	7
Aceito como válido o Certificado Di	gital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.	
<ul> <li>Utilizarei Certificado Digital padrão mercado, arcando integralmente com o</li> </ul>	ICO-Brazil, através de aquisição e instalação própria junto às Autoridades Certificadoras do o respectivo custo.	
	Enviar Sair	

Pronto seu equipamento está vinculado.



# 3. Processo de instalação, ativação e associação

## 3.1 Instalação

Para ativar o SAT, além de vinculado no site da Sefaz, procedimento anteriormente realizado, o equipamento deve estar devidamente instalado e configurado. Desembale o SS-1000, conecte-o na rede, em seguida a energia elétrica e por fim ao computador através do cabo USB.



Após conectar os cabos, aguarde 90 segundos até que o led **POWER** acenda e o **OPER** comece a piscar.



#### 3.2 Driver e Software de Ativação

O SAT Sweda é automaticamente detectado na maioria dos sistemas operacionais, não exigindo instalação de drivers adicionais, entretanto em algumas situações pode ser necessário a instalação e configuração do driver.

O Software de ativação disponibilizado pela Sweda oferece uma forma pratica e rápida de executar os comandos no equipamento SAT. Permitindo executar a ativação, associação, atualização e acompanhamento do SAT.

Para baixar o driver do SAT e/ou o Software de ativação, acesse a pagina do equipamento SAT no site da Sweda (https://sweda.com.br/sat-sweda-ss-2000/).

Na página do SAT clique no menu **Drivers e Software**, Em **Drivers->Widnows**, faça o download do **Driver de comunicação USB - Ethernet**. Em seguida clique no menu **Software -> Windows** e faça o download do **Ativação SAT Sweda**.





Descompacte os arquivos em uma pasta de sua preferência, por exemplo, "Downloads"

• Certificação digital de documentos: certificado digital gratuito AC-SAT.



#### 3.3 Instalação do Driver

Siga o passo a passo de acordo com a versão de seu sistema operacional.

#### 3.3.1 <u>Windows 7, 8 e 8.1 32-64 Bits</u>

Acesse o menu Iniciar, pesquise e abra o Gerenciador de Dispositivos.

Painel de Controle (3)
🚔 Gerenciador de Dispositivos
📾 Exibir impressoras e dispositivos
🚔 Atualizar drivers de dispositivo
₽ Ver mais resultados
gerenciador de dispositivos X Desligar +
🥱 🖉 📋 🖸

Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo SAT e selecione a opção **Atualizar driver...** 





#### Clique em Procurar software de driver no computador



Clique em **Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador** 

	x
🚱 🗕 Atualizar Driver - SAT - 900002750-00	
Procurar software de driver em seu computador	
Procurar software de driver neste local:	
Procurar	
🕼 Incluir subpastas	
Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador A lista mostrará o software de driver instalado compatível com o dispositivo e todos os itens de software de driver na mesma categoria que o dispositivo.	
Avançar Cancelar	



#### Selecione o tipo Adaptadores de rede e Avançar



Clique no botão Com Disco...



#### Clique em Procurar...

![](_page_10_Picture_7.jpeg)

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

Navegue até a pasta "InfSAT" onde descompactou o driver do SAT, selecione o arquivo **satsweda** e clique em **Abrir**.

🚔 Localizar o arquivo					×
Examinar: 🌗 Ir	ifSAT 👻	G 🌶 📂 🛄 🗸			
Nome	*	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
astsweda		11/11/2015 17:40	Informações de c	7 KB	
Nome:	1.inf			- A	Vbrir
Tipo:	Informações de configuração (*.inf)			- Car	ncelar

Clique em **OK** para confirmar a pasta selecionada.

![](_page_11_Picture_5.jpeg)

Selecione o adaptador de rede: SAT Sweda e clique em Avançar.

![](_page_11_Picture_7.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

Marque a opção **Sempre confiar em software da "SWEDA INFORMATICA LTDA"** e clique em **Avançar** 

	D 🔲 Atualizar Driver - SAT - 900002750-00
	Instalando software de driver
1	💼 Segurança do Windows
	Deseja instalar este software de dispositivo?
	Nome:Sweda Informatica Ltda Adaptadores de re Editor: SWEDA INFORMATICA LTDA
	Sempre confiar em software da "SWEDA INFORMATICA LTDA".
	Você deve instalar somente o software de driver dos editores em que confia. <u>Como decidir qual software de dispositivo é seguro para instalar?</u>

Aguarde a instalação e clique no botão Fechar

		x
$\bigcirc$	Atualizar Driver - SAT Sweda	
	O Windows atualizou com êxito o software de driver	
	O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:	
	SAT Sweda	
	Fec	har
	SAT SWEDE	har

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

Para confirmar que o driver foi instalado corretamente abra a categoria **Adaptadores de rede**.

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

Agora que o driver foi instalado no Windows, veja a etapa <u>3.4 Configurando o SAT no</u> <u>Windows</u>

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

#### 3.3.2 <u>Windows 10 32-64 Bits</u>

As vezes o Windows 10 reconhece o SAT como uma porta COM, basta atualizar esse dispositivo conforme instruções a seguir

Clique com o botão direito do mouse sobre menu **Iniciar** e selecione a opção **Gerenciador de Dispositivos** 

![](_page_14_Picture_5.jpeg)

Clique com o botão direito do mouse sobre o **Dispositivo Serial USB** e selecione a opção **Atualizar Driver...** 

![](_page_14_Picture_7.jpeg)

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

#### Clique em Procurar software de driver no computador

![](_page_15_Picture_3.jpeg)

# Clique em **Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no** computador

		$\times$
←	Atualizar Driver - Dispositivo Serial USB (COM3)	
	Procurar software de driver em seu computador	
	Procurar software de driver neste local:	
	Procurar	
	🗹 Incluir subpastas	
	→ Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador A lista mostrará o software de driver instalado compatível com o dispositivo e todos os itens de software de driver na mesma categoria que o dispositivo.	
	Avançar <b>Cancela</b>	r

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

#### Clique no botão Com Disco...

		×
←	Atualizar Driver - Dispositivo Serial USB (COM3)	
	Selecione o driver de dispositivo que deseja instalar para este hardware.         Image: Selecione o fabricante e o modelo do dispositivo de hardware e clique em Avançar. Se você tiver um disco que contenha o driver a ser instalado, clique em Com Disco.	
	☑ Mostrar hardware compatível Modelo 尋Dispositivo Serial USB	
	Este driver foi assinado digitalmente.       Com Disco         Explique-me por que a assinatura de driver é importante	
	Avançar Cancela	r

#### Clique em Procurar...

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

Navegue até a pasta "InfSAT" onde descompactou o driver do SAT, selecione o arquivo **satsweda** e clique em **Abrir**.

📇 Localizar o a	rquivo				×
Examinar:	InfSAT	~	G 🤌 📂 🛄 -		
Acesso rápido	Nome	^	Data de modificaç 11/05/2015 17:31	Tipo Informações de c	Tam
Área de Trabalho Bibliotecas					
Computador	<				>
<b></b>	Nome:	satsweda		~ A	brir
Rede	Tipo:	Informações de configuração (*.inf)		<ul> <li>✓ Can</li> </ul>	celar

![](_page_16_Picture_8.jpeg)

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

Clique em OK para confirmar a pasta selecionada.

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

Selecione o adaptador de rede SAT Sweda e clique em Avançar.

		×
←	Atualizar Driver - Dispositivo Serial USB (COM3)	
	Selecione o driver de dispositivo que deseja instalar para este hardware.	
	Selecione o fabricante e o modelo do dispositivo de hardware e clique em Avançar. Se você tiver um disco que contenha o driver a ser instalado, clique em Com Disco.	
	_	
	Mostrar hardware compatível	-
	Modelo	
	Este driver tem uma assinatura Authenticode(tm).	
	Explique-me por que a assinatura de driver é importante	_
	Avançar Cancela	r

Marque a opção **Sempre confiar em software da "SWEDA INFORMATICA LTDA"** e clique em **Avançar** 

![](_page_17_Picture_7.jpeg)

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

#### Aguarde a instalação e clique no botão Fechar

		×
~	Atualizar Driver - SAT Sweda	
	O Windows atualizou com êxito o software de driver	
	O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:	
	SAT Sweda	
	Fechar	

Para confirmar que o driver foi instalado corretamente abra a categoria Adaptadores de rede.

![](_page_18_Picture_5.jpeg)

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

### 3.4 Configurando o SAT no Windows

Conforme visto durante a instalação do driver, o SAT Sweda cria um adaptador de rede no computador, O SAT Sweda implementa um recurso para fazer a configuração automática dessa interface, na maioria dos cenários não exigindo ações extras. Caso surja a necessite de configurar, o procedimento é simples:

No Windows, entre em "conexões de rede" (procure na barra de busca do Windows o item do painel de controle "Exibir conexões de rede").

Painel de Controle (5)
Exibir conexões de rede
📾 Exibir impressoras e dispositivos
騹 Exibir o status e as tarefas da rede
🕎 Exibir computadores e dispositivos de rede
🌃 Exibir atividade do local
₽ Ver mais resultados
Exibir conexões de rede × Desligar +

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

Procure por uma interface "SAT Sweda" e Clique no botão secundário do mouse e selecione "Propriedades" na interface "SAT Sweda".

						X
Conexões de Rede • Internet • Conexões de Rede •		•	<b>4</b>	Pes	squisar	<b>P</b>
Organizar 🔻 Desativar este dispositivo de rede 🛛 »				•		0
Conexão local Rede 25 Realtek PCIe GBE Family Controller	exão l não P	ocal 82 identificada Desativar <b>Status</b> Diagnostic Conexões	ar de Poi	nte		
	() () () () () () () () () () () () () (	Criar Atalh Excluir Renomear	10			

Selecione o item "Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4)" e clique em propriedade.

Propriedades de Conexão local 82
Rede Compartilhamento
Conectar-se usando:
SAT Sweda #61
Configurar
Esta conexão utiliza os seguintes itens:
Agendador de pacotes de serviço
🗹 📮 Compartilhamento arquivos/impressoras para redes Mic
Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
۲ III F
Instalar Desinstalar Propriedades
Descrição
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.
OK Cancelar

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

Na janela que apareceu, clique em "Usar o seguinte endereço IP:"

- Digite em endereço IP:172.16.0.4
- Digite em Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Clique e "ok" e depois em fechar. A interface está configurada agora.

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)						
Geral						
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.						
🔘 Obter um endereço IP automatica	mente					
Osar o seguinte endereço IP: —						
Endereço IP:	172.16.0.4					
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 🧕					
Gateway padrão:	· · ·					
<ul> <li>Obter o endereço dos servidores</li> <li>Usar os seguintes endereços de s</li> </ul>	DNS automaticamente ervidor DNS:					
Servidor DNS preferencial:						
Servidor DNS alternativo:	· · ·					
🔲 Validar configurações na saída	Avançado					
	OK Cancelar					

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

#### 3.5 Configurações extras recomendadas no Windows

Existem algumas configurações de gerenciamento de energia que devem ser realizadas para que o Sistema Operacional não interfira no correto funcionamento do SAT

Abra o gerenciador de dispositivos, selecione a categoria **Controladores USB**,clique nas propriedades dos dispositivos **Generic USB Hub** e **USB Root Hub** e desabilite a opção **O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia**. Desabilite em todos os dispositivos nessa categoria.

![](_page_22_Picture_5.jpeg)

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

#### 3.6 Configurando o SAT no Linux

Sistemas operacionais Linux costumam vir com os drivers e configuração compatível com o SAT Sweda, de forma que na maioria das vezes não é necessário nenhuma ação extra para o uso do equipamento SAT nele.

Nos cenários que o SAT não é automaticamente detectado e configurado, temos que configurar o sistema para subir a configuração. Tendo diferença entre as diversas versões de Linux.

Abaixo há um exemplo de configuração no Ubuntu.

Conecte os cabos no SAT conforme tópico <u>3.1 Instalação</u> e aguarde até que os leds acendam.

Para configurar a interface abra o terminal e em seguida execute o comando abaixo: sudo nano /etc/network/interfaces

![](_page_23_Picture_8.jpeg)

O arquivo **interfaces** será aberto para edição. Insira os seguintes parâmetros no final do arquivo.

auto usb0 iface usb0 inet static address 172.16.0.4 netmask 255.255.0.0

![](_page_23_Picture_11.jpeg)

Esses parâmetros serão configurados automaticamente na interface de rede SAT toda vez que o Linux iniciar.

![](_page_23_Picture_13.jpeg)

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

Para salvar e fechar o arquivo execute a seguinte sequência em seu teclado:

Ctrl O Enter Ctrl X

Dessa maneira o SAT irá se comunicar com o AC conforme exemplo abaixo

					t∔	<b>4))</b>	13:13	👤 suporte	₩
$\odot$	80								
	S	@T SWE	DA	STATUS SAT Numero SAT: 900006290 Tipo de Rede DHCP					
	Consulta-S@T	Status SAT	Teste SAT	P.Rede : 000.000.000.000 MAC : 58:24:1a:00:03:07					
	Extrair Logs	Limpar	ConsultaSessão	Mask : 000.000.000.000					
	Vender	Cancela CF-e	SAIR	DNS 1 : 192.168.150.247					
	ULTIMA SESS	:		Status Rede: NAO_CONECTADO Nilvel Bateria : ALTO					
	Digite o Código d	le Ativação:		Memória Totał 1048576 Kbytes Memória Uszda - 255112 Kbytes					
				Data e Hora : 20160106111258					
220				Versão Software Dasico 02.00.00 Versão Layout 0.06 Ultimo CF-e SAT: 3515125348521500010659900006290000224300					
				CF-e Inicial : 00000000000000000000000000000000000					
U				Data/Hora ultima Transmissã00151222092056 Data/Hora Comunicação Sefa20151223174421					
100				Data Emissão Certificad@0151029 Data Vencimento Certificad@0201029					
	Enviar	Dados Venda XM	L String	Estado SAT : DESBLOQUEADO					

Algumas observações:

Os arquivos de configurações podem mudar de distro para distro.

O nome da interface pode variar de distro para distro. Há como ajustar o nome da interface (mas não necessário).

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

#### 3.7 Instalar Software de Ativação.

Agora que o SAT está configurado vá até a pasta "Downloads", execute o instalador do programa de ativação e clique em **Avançar** 

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

Não é necessário alterar a pasta de instalação, clique em Avançar

![](_page_25_Picture_6.jpeg)

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

#### Clique em Avançar

![](_page_26_Picture_3.jpeg)

#### Clique em Instalar

뤍 Ativação SAT Sweda - Programa de Instalação	—		×
<b>Pronto para Instalar</b> O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de SAT Sweda no seu computador.	e Ativação	,	
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você alterar alguma configuração.	quer revis	ar ou	
Local de destino: C:\Program Files\Sweda Informática Ltda\Ativação SAT Sweda		/	<u>^</u>
Pasta do Menu Iniciar: Ativação SAT Sweda			
<		>	4
	alar	Can	celar

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

📸 Ativação SAT Sweda - Programa de Instalação 🦳 —		×
Instalando	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Des favos, aquardo enquento o Drograma do Instalação instala Ativação SAT		
Por ravor, aguarde enquanto o Programa de Instalação Instala Ativação SAT Sweda no seu computador.	¢	
Extraindo arquivos		
C:\Program Files\Sweda Informática Ltda\Ativação SAT Sweda\jcuuc51.dll		
		1
	Cance	lar

Selecione Executar Ativação SAT Sweda e clique em Concluir

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

Clique no botão **Consultas SAT** e depois em **Status SAT**. O retorno deverá ser **SAT em operação**. Essa mensagem indica que houve comunicação com o SAT, basta seguir para o tópico **3.6 Configurando a rede do SAT** 

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

/ Sweda

Caso o aplicativo exibida a mensagem **Sat em processamento. Tente Novamente** ou **Erro desconhecido** significa que não houve comunicação com o SAT. Veja o FAQ no final desse documento.

	N° de sessão	<u>C</u> onsultar	
N	° Sessão:	527144	
E	EEE:	08099	
Me	ensagem:	Erro desconheció	ido

Após o SAT voltar a comunicar, volte para o programa de ativação e clique no botão **Status SAT**. O retorno será: **SAT em operação**. Agora siga as instruções abaixo para configurar a rede.

28

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

#### 3.9 Configurando a Rede do SAT para transmissão dos cupons a SEFAZ

Para enviar os cupons fiscais eletrônicos armazenados em sua memória interna aos Servidores da Secretaria da Fazenda, o SAT Fiscal, utiliza a internet.

\*A tabela abaixo se trata apenas de um exemplo de configuração, esses dados não devem ser gravados no equipamento, pois cada estabelecimento possui sua configuração.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO					
TAG	Descrição	Exemplo			
TIPO DE LAN	Tipo de Rede LAN utilizada.	DHCP, PPPoE,			
		IPFIX			
IP DA LAN	Endereço IP	192.168.010.100			
MÁSCARA	Máscara de sub-rede	255.255.255.000			
GATEWAY	Gateway padrão	192.168.010.100			
DNS1	DNS Preferencial	192.168.010.100			
DNS2	DNS Alternativo	192.168.010.100			
USUÁRIO	Se a rede necessitar de usuário para obtenção do endereço IP	"admin", "usuario1"			
SENHA	Se a rede necessitar de senha para	"1536985",			
	obtenção do endereço IP	"senha123456"			
PROXY	Se a rede usa proxy para o protocolo	0= Não usa proxy			
	navegação do protocolo HTTPs	1= Proxy com			
		configuração			
		2= Proxy			
		transparente			
IP SERVIDOR	Endereço IP do Servidor Proxy	192.168.010.100			

29

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

PROXY		
PORTA DO PROXY	Porta TCP do Servidor de Proxy	3128
USUÁRIO DO	Se o proxy necessitar de usuário para	"admin", "usuario1"
PROXY	navegação	
SENHA DO PROXY	Se o proxy necessitar de senha para	"1536985",
	navegação	"senha123456"

Abra o programa de Ativação e clique no botão **Configuração de Rede** 

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

Para um SAT não ativado, o campo **Código de Ativação** é sempre o **00000000**. Após o SAT estiver ativo, o código que deve ser usado é o código de ativação cadastrado no equipamento.

Preencha os outros campos de acordo com a rede local e clique em Enviar. Caso não saiba como preencher entre em contato com o responsável pela TI do estabelecimento.

🖌 Ativação SAT SWEDA	and the second sec	
	Cod. Ativação	
Ativar	Tipo de Conexão	⊙ WI-FI
Associar	Configurações de rede SAT Rede LAN DHCP	Configuração WI-FI Nome da rede
Consultas SAT	IP SAT Máscara	Senha Mostrar
Configurar Rede	DNS 1 DNS 2	Configuração de Proxy       Proxy       Não usa proxy       IP Servidor       Pota
🔆 Ferramentas	Usuário Senha	Usuário Senha
A Trocar ±±±± Cod.Ativação	Enviar C	<u>C</u> arregar <u>L</u> impar
	Mensagem Rede Configurada	com sucesso
Mais Funções	<pre><?xml version="1.0"?> <config 2001="" http:="" th="" www.w3.org="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2 xmlns:xsd=" xmls<=""><th>001/XMLSchema-instance" chema"&gt;</th></config></pre>	001/XMLSchema-instance" chema">
VEISOU 3.U.3	<pre> </pre>	Ŧ

ASweda

O led Rede deverá acender, nesse caso siga para a etapa de ativação. Caso o led permaneça apagado verifique com o técnico de redes se os parâmetros estão corretos.

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

# 3.10 Orientações para ativação

- O código de ativação não é fornecido pelo Fabricante ou Sefaz e sim definido pelo contribuinte ou desenvolvedor e deve conter no mínimo 8 até 32 caracteres (letras e/ou números)
- Para o SAT de produção, o tipo de certificado deve ser o mesmo selecionado no momento da <u>vinculação</u> no SGR
- ATENÇÃO: Nunca troque o código de ativação durante as tentativas de ativação, pois isto faz o SAT solicitar novo certificado, descartando o anterior. O limite de emissão é de até dois certificados dentro de um período de 30 dias, após atingir este limite e necessário esperar 30 dias para poder solicitar outro certificado e, portanto, continuar a ativação.

04129	SAT/AC	Rejeição: Solicitações de emissão de certificados excedidas.	Novas tentativas de ativação para o contribuinte em questão poderão ser realizadas após 30 dias.
-------	--------	--	---

#### 3.10.1 Ativando SAT.

#### 3.10.2 Como ativar o SAT com Certificado AC-SAT/SEFAZ

Clique no botão Ativação

![](_page_32_Picture_10.jpeg)

Defina o **código de ativação**, preencha o **CNPJ** do estabelecimento, selecione o tipo de certificado **AC-SAT/SEFAZ**, UF **SP** e clique em **Ativar**.

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

**A Sweda** 

Agora que a ativação foi concluída siga para a etapa <u>Associar Assinatura - Produção</u> (<u>Contribuinte</u>)

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

#### 3.10.3 Como ativar o SAT com Certificado ICP-BRASIL

#### Obs. Recomendamos ativar os SATs sempre com AC-SAT (3.10.2)!!!!

Caso, ainda sim, for escolhido ativar via ICP-Brasil, deve-se entrar em contado com a certificadora e levantar a disponibilidade de emissão de certificado digital para equipamento SAT.

Deve-se passar para a certificadora que se trata de um equipamento fiscal (SAT) com modulo criptográfico homologado para ICP-Brasil integrado.

Assim que escolhido uma certificadora, segue os passos necessários para gerar o arquivo de requisição.

Defina o **código de ativação**, preencha o **CNPJ** do estabelecimento, selecione o tipo de certificado **ICP-BRASIL**, UF **SP** e clique em **Ativar**.

![](_page_34_Picture_8.jpeg)

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

Será criado o arquivo **CSR.pem** com o seguinte formato.

inv	o contar Localizar visualizar romatar Enguagen comgunações macio Executar Plugins Janea :
e E	글 변 영 👂 이상) 첫 1월 🖸 (귀 대 🗰 🐉 (종 종) 내 년 (종) 🖓 (종) 1월 🔂 🔂 (종) (종 🖬 (종
SR.	and El
	BEGIN CERTIFICATE BEOUEST
2	MIICgTCCAZECAQAwZDEfMB0GA1UEAxMWU1dFREEgSU5GT1JNOVRJQ0EgTFREOTEJMAcGA1UE
	CxMAMOkw8wYDVOOLEwAxCTANBONVBAsTADELMAkGALUEBLMCOLIXEZARBONVBAoTCk1DUC1C
2	cmFzaWwwggEiMA0GCSgGSIb3D0EBA0UAA4IBDwAwggEKAoIBA0CLInR9ShvJm9IPtgt3Cn1K
	tWYxTXgjuIJgmO6K0idegGNcr3lTFzuI2TR4E3dhaujbw8NFcsbyC45rETCndyiKLSQ1ju2d
	hLCo+Ch50ITM0FSxK3mwpSECVg4bis/aJUI4k3JrvTdPYFRN0HeYvHFxvEEYPjmv47jhLnQB
ř.	mgMsD2pUc17hb64Zb/sizKANzdf+xj9rOUKAus5W6EJLUXv5waw6HdKba2wxT05E1Bnc3ugb
8	DFNkH4X2gSRfs0/21d+M94qpcfe0gGeFQGf8p316Jrg7V9wGuyZsANMZ68jAFCOpTblAbhhr
ŝ.,	FLD5pdHByuY+n0ZKPewtoz8C020/jXBhAgHBAAGgADANBgkghkiG9w0BAQsFAAOCAQEAY4Qp
6	ylDoL7fwljG7YbdY3M684fCJTSI3nZlCHhN921KD906a7CkL5wr41+mGnCnTpTy6+1002zy6
Ē	ltEulg5Pr1ZALeOkky03BXJd/vw8uY19o1lo2bV52m46q7StoYBB59FdssePUcTA2gH3e2H3
Ē.	n6e3yIGqnccOcmbnXSA7Hd9oFYjhJWx9a+C0+uWE6F3rGGpiVDggZYhmvqJSdiV+B1p0xPrR
	Gxupa2Y6npmW6GjtfW4AiXG+PwDgXB1YW9dbRiIUv5IPG3NM1+bK1ioWTxCJo0gcv7AsyAt0
Ē.	ZY1B9LsN6/hxZBzWSjo4dEm3nh/M4WdKGqxI7uiLTnqYo4MN1gAA
5	END CERTIFICATE REQUEST

O arquivo gerado deve ser enviado para a certificadora (alinhar o processo com eles antes)..

OBS. NÃO ENVIAR O COMANDO ATIVAR DE NOVO, pois será gerado um novo CSR e o anterior irá se perder.

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

A certificadora deverá enviar um arquivo no formato .cer ou .crt, o lojista, através do aplicativo Ativação SAT Sweda utilizará a função "Enviar Certificado" para instalar o certificado digital no equipamento e finaliza o processo de ativação do equipamento. Uma caixa de diálogo será aberta para seleção do arquivo de certificado. Ao final do processamento, o equipamento estará ativado.

🖌 Ativação SAT SWEDA				
Ativar	Cod.Ativação Confirmar Cod.Ativação	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Associar	CNPJ Contribuinte Tipo Certificado UF	53,485,215/0001-06 ICP_BRASIL SP		
Consultas SAT	São aceitos apenas letras e núm	neros no código de ativação. Var	Ģ	Enviar Certificado
Configurar Rede				Use essa opção quando fizer ativação do SA
<b>Ferramentas</b>				
Trocar <u></u> Cod.Ativação				
$\rightarrow$ Acesso SGR				
Hais Funções				
Versão 3.0.3				

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

#### 3.11 Associar Assinatura - Produção (Contribuinte)

Clique no botão Associar Assinatura.

Digite o código de ativação definido anteriormente durante a ativação, CNPJ da Software House, CNPJ do Contribuinte e a Assinatura Digital e clique em Enviar.

A **Assinatura Digital** e uma texto de 344 caracteres, que deve ser informado pela Software House (Empresa que desenvolveu o AC).

🖌 Ativação SAT SWEDA		
	<ul> <li>Produção</li> </ul>	<ul> <li>Homologação</li> </ul>
Auvar	Cod.Ativação	•••••
	CNPJ SoftHouse	53,485,215/0001-06
Associar	CNPJ Contribuinte	53,485,215/0001-06
	Assinatura Digital	1/18d33vyRjjGvOV6cq1yVl4gIMDTO7oHBWOXvsqg1ke56xljG28GvzFx7A0+qmA==
Consultas SAT	Associar	Carregar AC-Sign
Configurar Rede	N° Sessão 870079 EEEEE 13000 Mensagem Assinatu	ra do AC Registrada
<b>Ferramentas</b>		
Trocar <u>****</u> Cod.Ativação		
→ Acesso SGR		
Hais Funções		
Versão 3.0.3		

Pronto! Seu SAT já está em operação, entre em contato com a Software House para que instalem e configurem o sistema.

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

#### 3.12 Ativar SAT de Homologação (Desenvolvedor)

O processo para ativar um SAT de homologação e muito similar que um de produção, entretanto os dados utilizados são os do fabricante do SAT e o processo de vinculação e feito pelo fabricante do equipamento, bastando o usuário seguir com a ativação e associação.

Obs. Os SAT de homologação podem vir já ativados de fabrica em alguns casos.

Os dados para Ativar/ um SAT de homologação da Sweda são:

Código de ativação:	Definido pelo desenvolvedor
CNPJ:	53.485.215/0001-06 (Sweda)
Tipo de certificado:	AC-SAT/SEFAZ
UF:	SP

#### 3.13 Associar Assinatura - Homologação (Desenvolvedor)

Os dados para Associar um SAT de homologação da Sweda são:

Código de Ativação	Definido durante a ativação
CNPJ da Software	10 615 281/0001 40
House	10.015.281/0001-40
CNPJ do	52 495 215/0001 06
Contribuinte	55.485.215/0001-00
Assinatura Digital	SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT

Pronto! Seu SAT de homologação está em operação e você pode iniciar o desenvolvimento do software.

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

4. Descrição dos LEDS (Software básico 03.00.00)

LED	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
	POWER	OPER	PARAM	REDE	SEFAZ	AC	CFe
Cor	Azul	Z Vermelho	Verde	4 Verde	о Verde	verde	/ Larania
Apagado	Alimentação ausente	Não operante	Parametrização não instalada	Cabo desconectado ou SAT sem acesso ao gateway	Sem comunicação com a SEFAZ	SAT não conectado a um computador	Não há cupons pendentes para transmissão
Aceso	Alimentação presente	Operante	Parametrização instalada	Conectado à rede	Comunicando com a SEFAZ	SAT conectado ao computador	Há cupons não transmitidos com data inferior a cinco dias
Piscando	Bloqueado	Bloqueado Veja abaixo tabela LED Oper	N/D	Veja abaixo tabela LED Rede	Aviso SEFAZ: "Acionar suporte técnico para verificação dos logs operacionais."	Comunicando com o AC	Veja abaixo tabela LED CFe

# LED 2 - OPER

Regime	Significado
Apagado	SAT não operante
Continuo	SAT operante (ativado e associado a software house)
1 piscada	SAT desativado
2 piscadas	SAT ativado, não associado a software house
3 piscadas	SAT ativado, bloqueio autônomo por falta de conexão ou memória
4 piscadas	SAT ativado, bloqueio pela SEFAZ
5 piscadas	SAT ativado, bloqueio pelo contribuinte
6 piscadas	SAT ativado, bloqueio autônomo por certificado expirado
7 piscadas	SAT ativado, bloqueio por erro de código de ativação. Veja tabela abaixo

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

LED 2 – OPER – 7 piscadas: Bloqueio por erro de código de ativação			
Número de tentativas	Minutos em bloqueio temporário		
3	2		
6	4		
9	8		
12	16		
15	32		
18	64 = 1 hora e 4 min.		
21	128 = 2 horas e 8 min.		
24	256 = 4 horas e 16 min.		
27	512 = 8 horas e 32 min.		
30	1024 = 17 horas e 4 min.		
33	2048 = 1 dia 10 horas e 8 min.		
36	4096 = 2 dias 20 horas e 16 min.		

# LED 4 - REDE

Regime	Significado
Apagado	Cabo desconectado ou SAT sem acesso ao gateway
Continuo	Conectado à rede
2 piscadas	Gateway mal ou não configurado
3 piscadas	DNS não configurado
4 piscadas	DNS off-line ou mal configurado
5 piscadas	DNS não resolve a URL da SEFAZ

LED 7 - CFe				
Regime	Significado			
Apagado	Sem cupons pendentes para transmissão			
Continuo	Há cupons não transmitidos com data de geração inferior a cinco dias			
5 piscadas	Há cupons não transmitidos com data de geração de cinco dias			
6 piscadas	Seis dias			
7 piscadas	Sete dias			
8 piscadas	Oito dias			
9 piscadas	Nove dias			
10 piscadas	Dez dias ou mais			

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

# 5. FAQ – Respostas das Perguntas Freqüentes

#### <u>SAT em processamento</u>

SAT em processamento indica uma falha de comunicação com o computador.

Avalie se o SAT esta ligado e conectado corretamente ao computador.

Se o SAT está apresentando o erro de forma intermitente, siga os passos do capitulo <u>3.5 -</u> <u>Configurações extras recomendadas no Windows</u> e ,se possível, desative a gerenciamento de energia do USB da Bios.

Se o SAT está apresentando o erro de forma constante, avalie se o sistema operacional detectou corretamente o SAT e se o SAT está configurado ( a interface de rede criada pelo SAT deve estar com um dos seguintes ip 172.16.0.4 ou 172.16.0.2), caso esteja sem IP, siga a orientação presente nesse manual em <u>3.4 - Configurando o SAT no Windows</u> ou <u>3.6 - Configurando o SAT no Linux</u>

#### Quantos dias de autonomia o SAT dispõe sem conexão com a internet?

O SAT Sweda tem uma memória interna de 1GB, mas devido à alta compactação dos dados, possibilita grande armazenagem de cupons, cerca de 200 mil cupons.

A SEFAZ pode parametrizar o tempo em que o SAT pode ficar desconectado da internet antes de entrar em auto bloqueio. Costumamente 15 dias.

Ressaltando que os cupom gerados pelo SAT devem ser enviados para a SEFAZ dentro de um período Maximo estipulado por lei (10 dias), caso contrario ficam inábeis.

#### <u>O que é SATDLL?</u>

SATDLL é a biblioteca de funções do SAT. Esse arquivo é a interface de comunicação do Sistema de vendas com o equipamento, pois recebe as funções, parâmetros e dados do sistema, valida essas informações e as envia para o SAT. É indispensável que o sistema de vendas opere sempre com a versão atualizada desse arquivo. A versão atualizada sempre estará disponível para download no menu **Drivers Windows** na página do SAT http://sweda.com.br/tecnologia-fiscal/sat/

#### Posso ativar o SAT com o código de emergência?

Não, o código de emergência só deve ser usado para alterar o código de ativação quando o contribuinte perde o código que foi definido.

#### O SAT é compatível com quais Sistemas Operacionais?

O SAT Sweda é compatível com os Sistemas Operacionais Windows e todas as Distribuições Linux.

41

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

# <u>Legislação</u>

# <u>Ao tentar ativar o SAT a seguinte mensagem de erro é apresentada "04002 - SEFAZ não reconhece este SAT (CNPJ inválido) "</u>

Esse retorno indica que a Sefaz emitiu dois certificados e os mesmos não chegaram ao equipamento devido a alguma instabilidade na rede durante as tentativas de ativação.

Nesse caso o equipamento só poderá ser ativo após 30 dias corridos conforme a <u>ER</u> 2.19.07 de 18/05/2016.

11		04129	SAT/AC	Rejeição: Solicitações de emissão de certificados excedidas.	Novas tentativas de ativação para o contribuinte em questão poderão ser realizadas após 30 dias.
----	--	-------	--------	--	---

#### Será permitido o uso de impressora fiscal e SAT no mesmo estabelecimento?

Sim. De acordo com o estabelecido na Portaria CAT 147/12, até que todos os equipamentos ECF venham a ser substituídos pelo SAT, poderão ser utilizados, no mesmo estabelecimento, os dois tipos de equipamento, exceto para os estabelecimentos cuja atividade econômica esteja classificada no código 4731-8/00 (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores) da CNAE.

#### Como devo configurar o SAT para usá-lo compartilhado?

O compartilhamento do SAT é feito no aplicativo. O equipamento sempre se conecta ao computador pela conexão USB. Deverá haver um aplicativo de gestão de filas que irá obter as requisições de cada PDV, enviará ao SAT e responderá ao PDV com a resposta após receber o cupom autenticado do SAT.

#### Posso conectar o cabo de rede do SAT direto no modem?

É necessário verificar se o modem funciona também como um roteador provendo DHCP ou IP Fixo.

# Vinculei o SAT com o tipo de certificado ICP-Brasil, é possível alterar AC-SAT SEFAZ?

Sim, basta vincular novamente selecionando o tipo de certificado desejado.

A SEFAZ disponibiliza uma página com as principais dúvidas e guias de uso do SGR <u>http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas\_frequentes/contribuintes.asp</u>

#### 42

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

# 6. Legendas e Siglas

Legenda	Descrição
SAT	Sistema Autenticador Transmissor
AC	Aplicativo Comercial
CF-e	Cupom Fiscal Eletrônico
SEFAZ	Secretaria da Fazenda
SGRSAT	Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT
QR-CODE	QuickResponseCode= Código que contém as informações do CfeSAT
Código de	Código fornecido pelo fabricante, individualizado e enviado junto com o
Emergência	equipamento SAT, para ser usado quando o lojista esquecer o código
	de ativação configurado

# Março 2023

suportesoft@sweda.com.br (11) 3429-2200