Passo a passo para ativação da antena RFID

OBS: Foi adiciona pela Renner no arquivo 99-usb.rules a criação da porta /dev/RFID para utilização da antena;

- 1. Conectar a antena no PDV;
- 2. Abra o XTerm e execute o comando Isusb para verificar se a antena foi reconhecida;



3. Ainda no Xterm acesse a pasta /p2k/bin atravé do comando cd /p2k/bin e execute o ParametrizacaoPerifericos.sh para configurar a antena:



 Na aba RFID preencha as informações dos campos, cada antena pode possuir valores diferentes (iremos tomar como base a ACURA);

Configuração de Periféricos 🗙		
Configuração de Periféricos		
	Loja: 0001 Componente: 79	Consultar
Leitor Doc Gaveta	a Scanner Teclado I	Display Balança RFID
Imp. Fiscal	Imp. Secundária	Imp. Cheque Pinpad
Modelo: Antena Acura 💌		
Descrição		Valor
Porta RFID		/dev/RFID
Modelo		ACUPAD-100
Led de Leitura		true
Led de Gravacao		true
Beep de Leitura		true
Beep de Gravacao		true
Timeout de Leitura		1000
Timeout de Gravacao		1000
Potencia de Leitura		2100
Potencia de Gravaca	D	2100
*Tecle [ENTRA] após a alteração do valor de cada parâmetro informado.		
	Atualizar	Sair

**Porta RFID** combo para escolher a porta, utilizar /dev/RFID configurada de acordo com o arquivo 99-usb.rules;

Modelo combo para escolher o modelo da antena, nosso exemplo ACUPAD-100; Led de Leitura combo para escolher a ativação ou não do led na leitura; Led de Gravação combo para escolher a ativação ou não do led na gravação; Beep de Leitura combo para escolher a ativação ou não do beep sonoro na leitura; Beep de Gravação combo para escolher a ativação ou não do beep sonoro na gravação;

Timeout de Leitura informe o timeout para leitura (milisegundos);
Timeout de Gravação informe o timeout para gravação (milisegundos);
Potência de Leitura informe a potência que a antena realizará a leitura (milisegundos);
Potência de Gravação informe a potência que a antena realizará a gravação (milisegundos);

5. Após preencher todos os campos pressione "Atualizar" e em seguida "Sair" da aplicação.