## **MFE Terminal**

- Como configurar um terminal com MFE compartilhado?
- Terminal MFE?
- Como configurar mid-e terminal MFE?

## Como realizar a configuração do terminal compartilhado MFE

- Anteriormente a configuração era realizada pelo integrador do MFE, onde o integrador do terminal realizava a comunicação com o integrador do servidor, a partir da versão 1.0.45.8 do MID-e client essa configuração pode ser feita pelo MID-e.
- A partir dessa versão a comunicação com o aparelho MFE é realizada através de DLL, sendo necessário atualizar a versão do driver MFE para a versão 1.05.06 ou superior. Mais informações estão disponíveis no
  portal da SEFAZ CE <a href="http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/">http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/</a>
- Mesmo com a comunicação direta, é necessário realizar a instalação do integrador da Sefaz CE para realização do envio das informações dos pagamentos realizados através de cartão.
- A nova versão oferece o suporte a comunicação via rede, permitindo a configurar vários terminais para acessar um único aparelho MFE, para isso será necessário realizar a configuração abaixo nos terminais que irão utilizar o MFE via rede. Para os terminais que possuem o aparelho MFE conectado, deve ser mantida a configuração com o nome do fabricante e modelo de aparelho.

## Configuração no MID-e

1. Acessar a pagina de configuração do MID-e Client									
	linx	MID	-e Client						
	Última atualiz	ação: 19/06/201	9 08:48:40						Online
	Acesso	Histórico 🚺	Guarda CFe SAT 3	Guarda NFCe Integrador	Emissores	Comunicações 1	Configurações	Funções SAT	Sobre
	Acesso								
		CNPJ	01123789000123						
		Usuário fe	elipe.sandrini						
		Senha	••••••						
		Protocolo	HTTP	¥					

2. Acessar a opção configurações e selecionar o tipo de emissão CF-e e o fabricante desabilitado

Última atualizaçã	o: 19/06/2019 14:26:17						O
Acesso	Histórico 2	Contingência	Guarda CFe SAT	3 Emissores	Comunicações 💈	Configurações	Sobre
Configuraçõ	ÐS						
Configuraçõ	BS CF-e			Fabricante	Desabilitado	<b>T</b>	
Configuraçõ	es CF-e		•	Fabricante	Desabilitado		
Configuraçõ	CF-e		Y	Fabricante Utiliza Persistência S	Desabilitado Im Não	v	
Configuraçõ Tipo de Emissão	CF-e		•	Fabricante Utiliza Persistência S	Desabilitado Im Não	·	

3. Na sessão configurações de SAT's disponíveis, clicar no botão remover

Configu	urações de SAT's dispo	níveis				
ID	URL Comunicação	Número de série	Estabilização (min.)	Prioridade	Remover	
Adici	onar SAT					
	Salvar alteraç	őes				

4. Em seguida clicar no botão Adicionar SAT e preencher a URL de comunicação informando o endereço ip da máquina onde o MFE está conectado, utilizando o seguinte formato: http://ip\_da\_maquina:8089, após informar o endereço clique no botão salvar.



5. Após salvar as configurações, basta realizar uma nova venda elas serão direcionadas para terminal onde o MFE está conectado.

## Configuração no Degust

No Degust a configuração é simples:

1. Registrar o terminal como NFC-e/S@T, ao abrir o Degust, no Menu Principal > Configurações e Cadastros > 3 - PDV > Digite o número do PDV, configurar tipo de emissão "S@T" e em endereço e porta permanecer em branco, pois a comunicação ira ser realizada pelo mid-e do terminal com o mid-e do terminal do PDV onde estará o MFE.

-	Codacteo de DDV	
01 Configura Geral	Loja         001 - SUP LOJA 45 (PAULO DIAS)	ansportador
02 Loja	Descrição 2011 🔽 Ativo	stificativas
	Configurações	
03 pdv	<ul> <li>□ Ferninia de Carçon verda mesa</li> <li>□ Ferninia de Carçon verda Carca</li> <li>□ Venda Balcão</li> <li>□ Venda Delivery</li> <li>□ Venda Mesa</li> <li>□ Venda Cartão</li> <li>□ NF. Manual</li> <li>□ Venda Cliente</li> <li>□ Utiliza TEF</li> <li>□ TEF Padrão (Redecard, Visanet e Amex)</li> <li>□ Import. Call-Center / Linx Food</li> <li>□ Venda Pager</li> </ul>	tor Delivery
04 Grupos de produtos	<ul> <li>Emitir Contra-Vale na Impressora Fiscal</li> <li>Dotz - Ler cartão magnético</li> <li>Modo de Impressão de Contra-Vale Fiscal</li> <li>Login de Usuário através de ID</li> </ul>	
05 Produtos	Abertura de Gaveta Painel de Senha Impressora Abrir Gaveta Impressora Abrir Gaveta Information A	
06 Observaç	Utiliza NFC-e / S@T: Sim     Client MID-e       Ratear desconto nos itens (S@T)     Trabalhar com configuração específica para NFC-e/S@T       Tipo de Emissão     Endereço       S@T     Endereço	
D	jincluir [F3] Excluir [F4] Salvar [F5] Cancelar [F6] Fechar [F7] Menu fiscal inacessivel nesta tela	Menu Fiscal
- Canal	and the second sec	

Obs1: Para que a comunicação funcione é necessário que criar regras de entrada e saída no firewall das estações onde o MID-e Client está instalado, permitindo todas as conexões para a porta 8089.

Obs2: É necessário instalar o integrador em todas as estações que realizarão as vendas, independente do aparelho estar em outra estação.

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.