



# Epson não imprime todos os itens da nota


## Efetuando a correção





A primeira etapa é entrar nas propriedades da impressora e clicar em preferencias.



Após isso clique em layout.







! A impressora Danfe sempre deve estar como impressora padrão

✓ Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).